



STOPP

GÅ



MONTERINGSANVISNING

1. Kapp slangen vinkelrett, husk at alle kuplinger har ett byggemål "A".
2. Skrell slangen til stålinnlegget. Skrellelengde "L" og "I" er angitt i pressmålstabellen. Påse at du ikke skader stålinnlegget. Rengjør slangen for skitt og partikler.
3. Skyv hylsen på slangen til den stopper. Smør slangeinnsatsen og skyv den inn i slangen til punktet "B" treffer slangeenden.

4. Press hylsen i full lengde til angitt pressmål + 2mm. Flytt slangen så 2/3 av hylsen "B" blir presset og at kollapsen ligger bak der slangen er skrellet. Bruk Hydroscand tolk 9013-xx-xx (Frontpartiet hvor slangen har innvendig skrelling er nå presset for lite).
Press deretter frontpartiet ved å bruke det samme oppnådde pressmålet "C". Hvis hylsen blir presset i ett steg, kan kollapsen ligge på galt sted og slangforbindelsen kan være underpresset.

5. Kontroller at pressingen har riktig innvendig kollaps. Bruk Hydroscand tolk 9013-xx-xx
GÅ siden skal kunne føres fritt inn i kuplingen, dette for å kontrollere at kuplingen ikke er overpresset.
STOPP siden skal ikke kunne føres inn i kuplingen, dette for å kontrollere at vi ikke har presset for lite. Legg merke til at tolken skal stoppe ved interlock låsen.

Hydroscand multispiralslanger og interlockkuplinger er tilpasset hverandre. Våre slanger og kuplinger er testet for en perfekt passform.